Предупреждения и замечания относительно безопасности

Пожалуйста, перед установкой и эксплуатацией монитора ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями.

Установка

- Не используйте монитор в следующих условиях:
  - ■ Места со слишком высокой или низкой температурой или места, куда падает прямой солнечный свет
  - ■ Запыленные помещения
  - ■ Места с повышенной влажностью или поблизости от воды, или места, где монитор может попасть под дождь
  - ■ Места, для которых свойственны вибрация и толчки (автомобили, автобусы, поезда или другие рельсовые транспортные средства)
  - ■ Места вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы отопления, нагреватели, печи и другие тепловыделяющие устройства (включая усилители звука)
  - ■ Замкнутые помещения без надлежащей вентиляции (например, стенные или книжные шкафы)
  - ■ Неровная или наклонная поверхность
  - ■ Места, где монитор может подвергнуться воздействию химических веществ или дыма
- Не перекрывайте вентиляционные клапаны и отверстия одеждой или накидками.
- При переноске монитора соблюдайте осторожность.
- Не кладите монитор лицевой стороной вниз на пол или на стол, не подстелив подходящий мягкий материал. В противном случае на поверхности панели могут появиться царапины.
- Не кладите тяжелые предметы на монитор, чтобы не повредить его и предотвратить телесные повреждения.
- Следите за тем, чтобы дети не висли на мониторе и не карабкались на него.
- Храните упаковку в месте, недоступном для детей.

Эксплуатация

1. Чтобы не повредить зрение, настройте оптимальное разрешение экрана, как указано в руководстве пользователя, и соблюдайте рекомендуемое расстояние от пользователя до экрана.
2. Чтобы не утомлять глаза, при работе с монитором регулярно делайте паузы.
3. Чтобы предотвратить выгорание пикселей, не выполняйте следующие операции длительное время:
   - ■ Воспроизведение изображения, занимающего не весь экран целиком.
   - ■ Вывод на экран неподвижного изображения.
4. Чтобы не повредить монитор, не прикасайтесь к его панели ногтями, карандашом и другими острыми предметами.

5. Слишком частое подключение кабелей к видеоразъемам (D-sub/DVI/HDMI) и их отключение может привести к повреждению монитора.
6. Этот монитор предназначен для индивидуального использования. Если хотите использовать этот монитор в общественном месте или в суровых условиях, то обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр компании BenQ.
7. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте монитор и не ремонтируйте его самостоятельно.
8. Заметив неприятный запах из монитора или необычный звук, немедленно обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр компании BenQ.

Чистка

- Перед чисткой монитора отсоедините шнур питания.
- Для чистки монитора используйте специальное чистящее средство и мягкую ткань.
- Для чистки монитора не применяйте растворители, такие как спирт.

Питание

- Чтобы не повредить монитор, не используйте его в местах с нестабильным электропитанием.
- Вилку шнура питания монитора следует вставлять только в заземленную сетевую розетку.
- Используйте только шнур питания производства компании BenQ.
- Запрещается использовать поврежденный или изношенный шнур питания.
- В целях безопасности при использовании монитора с удлинительным проводом (розеточной колодкой) следите за тем, чтобы общая электрическая нагрузка не превысила допустимую.
- Сначала выключайте питание монитора и только потом отсоединяйте шнур питания.

Учтите, что гарантия на монитор может утратить силу в одном из следующих случаев:

- В документах, необходимых для гарантийного обслуживания, записи сделаны неразборчиво или в них внесены несанкционированные изменения.
- Номер модели или серийный номер монитора изменен, стерт, удален или указан неразборчиво.
- Ремонт, модификация или изменение монитора выполнены неавторизованной сервисной организацией или лицом.
- Повреждение монитора вызвано его неправильным хранением (включая, но без ограничения указанным, обстоятельства непреодолимой силы, воздействие прямого солнечного света, воды или огня).
- Проблемы приема сигнала из-за помех от внешних источников (антенна, кабельное ТВ).
- Неисправности, вызванные неправильным или нецелевым использованием монитора.
- Если пользователь собирается использовать монитор не в том месте, для которого он был предназначен при продаже, то проверка соответствия монитора

местным техническим стандартам перед использованием монитора возлагается исключительно на пользователя. Несоблюдение этого требования может привести к поломке монитора, и тогда пользователь должен будет сам оплатить ремонт.

- Ответственность за возникновение проблем (таких как потеря данных, сбой в работе системы и т.п.) из-за использования ПО и компонентов, не входящих в комплект поставки или не предустановленных на заводе, и/или неоригинальных принадлежностей возлагается исключительно на пользователя.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания используйте с устройством только оригинальные принадлежности (такие как шнур питания).